

本書はシステムキッチン取扱説明書の補足説明書です。

●人造大理石シンクのお手入れには下記をご使用ください。

①スポンジ



②メラミンスポンジ



※レック(株)製
「激落ちくん」 など

③ナイロンタワシ



※住友スリーエム(株)製
「スコッチブライト」 など

●毎日のお手入れ

市販のスポンジ(①)で水洗いまたは台所用中性洗剤^{※1}を付けて汚れをおとし、水で洗剤を流して最後はカラ拭きで仕上げてください。



アルミ鍋などがこすれて跡が残ったときは、市販のメラミンスポンジ(②)に水を含ませてこすってください。



●汚れが落ちにくい場合

市販のスポンジ(①)に台所用クリームクレンザー^{※2}を付けて汚れをおとし、水で洗剤を流して最後はカラ拭きで仕上げてください。



●がんな汚れ(水あか・もらいサビ)、すり傷(食器洗いなどで付く小さな傷)
市販のナイロンタワシ(③)に水を含ませて、汚れ、すり傷が気になる部分を軽くこすってください。
仕上げに、スポンジ(①)に台所用クリームクレンザー^{※2}を付けて軽くこすり、水で洗剤を流して最後はカラ拭きで仕上げてください。



※1 ジョイ、チャーミー など

※2 ジフ、ホーミングクレンザー など

クリームクレンザーやナイロンタワシの使用は、予め目立たない場所で試してからご使用し、必要時のみで常用はお避けください。