

No	商品分類	販売型式	製造元	製品図	取扱説明書	設置説明書
1	電磁調理器	IHC-B112-W	アイリスオーヤマ	●	●	●
2	電磁調理器	IHC-B2201-W	アイリスオーヤマ	●	●	●
3	電磁調理器	SIH-B224A-B	三化工業	●	●	●
4	電磁調理器	SIH-C224AN	三化工業	●	●	●
5	電磁調理器	SIH-BC224A	三化工業	●	●	●
6	電磁調理器	SIH-C224A	三化工業	●	●	●
7	電磁調理器	SIH-B224B-W	三化工業	●	●	●
8	電磁調理器	SIH-B224C-B	三化工業	●	●	●
9	電磁調理器	SIH-B224C-W	三化工業	●	●	●
10	電磁調理器	SIH-B213A	三化工業	●	●	●
11	電磁調理器	SIH-B213BH	三化工業	●	●	●
12	電磁調理器	HTB-A9S	日立GLB	●	●	●
13	電磁調理器	HTB-A9WS	日立GLB	●	●	●
14	電磁調理器	HTB-A9FS	日立GLB	●	●	●
15	電磁調理器	HTB-A9WFS	日立GLB	●	●	●
16	電磁調理器	HT-40	日立GLB	●	●	●
17	電磁調理器	HT-40A	日立GLB	●	●	●
18	電磁調理器	HT-40AHT	日立GLB	●	●	●
19	電磁調理器	HT-40SAHT	日立GLB	●	●	●
20	電磁調理器	HT-40BHT	日立GLB	●	●	●
21	電磁調理器	HT-40SBHT	日立GLB	●	●	●
22	電磁調理器	HT-D20TWFS	日立GLB	●	●	●
23	電磁調理器	HT-D20TWS	日立GLB	●	●	●
24	電磁調理器	HT-D20TFS	日立GLB	●	●	●
25	電磁調理器	HT-D20TS	日立GLB	●	●	●
26	電磁調理器	HT-D10TWFS	日立GLB	●	●	●
27	電磁調理器	HT-D10TWS	日立GLB	●	●	●
28	電磁調理器	HT-D10TFS	日立GLB	●	●	●
29	電磁調理器	HT-D10TS	日立GLB	●	●	●
30	電磁調理器	HT-D9TWFS	日立GLB	●	●	●
31	電磁調理器	HT-D9TWS	日立GLB	●	●	●
32	電磁調理器	HT-D9TFS	日立GLB	●	●	●
33	電磁調理器	HT-D9TS	日立GLB	●	●	●
34	電磁調理器	HT-D8TWFS	日立GLB	●	●	●
35	電磁調理器	HT-D8TWS	日立GLB	●	●	●
36	電磁調理器	HT-D8TFS	日立GLB	●	●	●
37	電磁調理器	HT-D8TS	日立GLB	●	●	●
38	電磁調理器	HT-D7TFS	日立GLB	●	●	●
39	電磁調理器	HT-D7TF	日立GLB	●	●	●
40	電磁調理器	HT-D8WFS	日立GLB	●	●	●
41	電磁調理器	HT-D8WS	日立GLB	●	●	●

42	電磁調理器	HT-D8FS	日立GLB	●	●	●
43	電磁調理器	HT-D8S	日立GLB	●	●	●
44	電磁調理器	HT-D8	日立GLB	●	●	●
45	電磁調理器	HT-E20TWFS	日立GLB	●	●	●
46	電磁調理器	HT-E20TWS	日立GLB	●	●	●
47	電磁調理器	HT-E20TFS	日立GLB	●	●	●
48	電磁調理器	HT-E20TS	日立GLB	●	●	●
49	電磁調理器	HT-E10TWFS	日立GLB	●	●	●
50	電磁調理器	HT-E10TWS	日立GLB	●	●	●
51	電磁調理器	HT-E10TFS	日立GLB	●	●	●
52	電磁調理器	HT-E10TS	日立GLB	●	●	●
53	電磁調理器	HT-E9TWFS	日立GLB	●	●	●
54	電磁調理器	HT-E9TWS	日立GLB	●	●	●
55	電磁調理器	HT-E9TFS	日立GLB	●	●	●
56	電磁調理器	HT-E9TS	日立GLB	●	●	●
57	電磁調理器	HT-E8TWFS	日立GLB	●	●	●
58	電磁調理器	HT-E8TWS	日立GLB	●	●	●
59	電磁調理器	HT-E8TFS	日立GLB	●	●	●
60	電磁調理器	HT-E8TS	日立GLB	●	●	●
61	電磁調理器	HT-E8WFS	日立GLB	●	●	●
62	電磁調理器	HT-E8WS	日立GLB	●	●	●
63	電磁調理器	HT-E8FS	日立GLB	●	●	●
64	電磁調理器	HT-E8S	日立GLB	●	●	●
65	電磁調理器	HT-E8	日立GLB	●	●	●
66	電磁調理器	HT-F8	日立GLB	●	●	●
67	電磁調理器	HT-F8S	日立GLB	●	●	●
68	電磁調理器	HT-F8FS	日立GLB	●	●	●
69	電磁調理器	HT-F8WS	日立GLB	●	●	●
70	電磁調理器	HT-F8WFS	日立GLB	●	●	●
71	電磁調理器	HT-F8TS	日立GLB	●	●	●
72	電磁調理器	HT-F8TFS	日立GLB	●	●	●
73	電磁調理器	HT-F8TWS	日立GLB	●	●	●
74	電磁調理器	HT-F8TWFS	日立GLB	●	●	●
75	電磁調理器	HT-F9TS	日立GLB	●	●	●
76	電磁調理器	HT-F9TFS	日立GLB	●	●	●
77	電磁調理器	HT-F9TWS	日立GLB	●	●	●
78	電磁調理器	HT-F9TWFS	日立GLB	●	●	●
79	電磁調理器	HT-F10TS	日立GLB	●	●	●
80	電磁調理器	HT-F10TFS	日立GLB	●	●	●
81	電磁調理器	HT-F10TWS	日立GLB	●	●	●
82	電磁調理器	HT-F10TWFS	日立GLB	●	●	●
83	電磁調理器	HT-F20TS	日立GLB	●	●	●

84	電磁調理器	HT-F20TFS	日立GLB	●	●	●
85	電磁調理器	HT-F20TWS	日立GLB	●	●	●
86	電磁調理器	HT-F20TWFS	日立GLB	●	●	●
87	電磁調理器	HT-G8	日立GLB	●	●	●
88	電磁調理器	HT-G8S	日立GLB	●	●	●
89	電磁調理器	HT-G8FS	日立GLB	●	●	●
90	電磁調理器	HT-G8WS	日立GLB	●	●	●
91	電磁調理器	HT-G8WFS	日立GLB	●	●	●
92	電磁調理器	HT-G8TS	日立GLB	●	●	●
93	電磁調理器	HT-G8TFS	日立GLB	●	●	●
94	電磁調理器	HT-G8TWS	日立GLB	●	●	●
95	電磁調理器	HT-G8TWFS	日立GLB	●	●	●
96	電磁調理器	HT-G9TS	日立GLB	●	●	●
97	電磁調理器	HT-G9TFS	日立GLB	●	●	●
98	電磁調理器	HT-G9TWS	日立GLB	●	●	●
99	電磁調理器	HT-G9TWFS	日立GLB	●	●	●
100	電磁調理器	HT-G10TS	日立GLB	●	●	●
101	電磁調理器	HT-G10TFS	日立GLB	●	●	●
102	電磁調理器	HT-G10TWS	日立GLB	●	●	●
103	電磁調理器	HT-G10TWFS	日立GLB	●	●	●
104	電磁調理器	HT-G20TS	日立GLB	●	●	●
105	電磁調理器	HT-G20TFS	日立GLB	●	●	●
106	電磁調理器	HT-G20TWS	日立GLB	●	●	●
107	電磁調理器	HT-G20TWFS	日立GLB	●	●	●
108	電磁調理器	HT-80FS	日立GLB	●	●	●
109	電磁調理器	HT-D7	日立GLB	●	●	●
110	電磁調理器	HT-D7S	日立GLB	●	●	●
111	電磁調理器	HT-D6	日立GLB	●	●	●
112	電磁調理器	HT-D6S	日立GLB	●	●	●
113	電磁調理器	HT-D60S	日立GLB	●	●	●
114	電磁調理器	HT-F6	日立GLB	●	●	●
115	電磁調理器	HT-F6S	日立GLB	●	●	●
116	電磁調理器	HT-F60S	日立GLB	●	●	●
117	電磁調理器	HT-H6K(K)	日立GLB	●	●	●
118	電磁調理器	HT-H6S(K)	日立GLB	●	●	●
119	電磁調理器	HT-H60S(S)	日立GLB	●	●	●
120	電磁調理器	HT-H8K(K)	日立GLB	●	●	●
121	電磁調理器	HT-H8S(S)	日立GLB	●	●	●
122	電磁調理器	HT-H8SF(S)	日立GLB	●	●	●
123	電磁調理器	HT-H8SW(S)	日立GLB	●	●	●
124	電磁調理器	HT-H8SWF(S)	日立GLB	●	●	●
125	電磁調理器	HT-H8ST(S)	日立GLB	●	●	●

126	電磁調理器	HT-H8STF(S)	日立GLB	●	●	●
127	電磁調理器	HT-H8STW(S)	日立GLB	●	●	●
128	電磁調理器	HT-H8STWF(S)	日立GLB	●	●	●
129	電磁調理器	HT-H100XTF(W)	日立GLB	●	●	●
130	電磁調理器	HT-H100HTF(H)	日立GLB	●	●	●
131	電磁調理器	HT-H100XTWF(W)	日立GLB	●	●	●
132	電磁調理器	HT-H100HTWF(H)	日立GLB	●	●	●
133	電磁調理器	HT-H200HTF(H)	日立GLB	●	●	●
134	電磁調理器	HT-H200XTF(W)	日立GLB	●	●	●
135	電磁調理器	HT-H200HTWF(H)	日立GLB	●	●	●
136	電磁調理器	HT-H200XTWF(W)	日立GLB	●	●	●
137	電磁調理器	HT-H300HTF(H)	日立GLB	●	●	●
138	電磁調理器	HT-H300XTF(W)	日立GLB	●	●	●
139	電磁調理器	HT-H300HTWF(H)	日立GLB	●	●	●
140	電磁調理器	HT-H300XTWF(W)	日立GLB	●	●	●
141	電磁調理器	HT-J8K(K)	日立GLB	●	●	●
142	電磁調理器	HT-J8S(S)	日立GLB	●	●	●
143	電磁調理器	HT-J8SF(S)	日立GLB	●	●	●
144	電磁調理器	HT-J8SW(S)	日立GLB	●	●	●
145	電磁調理器	HT-J8SWF(S)	日立GLB	●	●	●
146	電磁調理器	HT-J8ST(S)	日立GLB	●	●	●
147	電磁調理器	HT-J8STF(S)	日立GLB	●	●	●
148	電磁調理器	HT-J8STW(S)	日立GLB	●	●	●
149	電磁調理器	HT-J8STWF(S)	日立GLB	●	●	●
150	電磁調理器	HT-J100XTF(W)	日立GLB	●	●	●
151	電磁調理器	HT-J100HTF(H)	日立GLB	●	●	●
152	電磁調理器	HT-J100XTWF(W)	日立GLB	●	●	●
153	電磁調理器	HT-J100HTWF(H)	日立GLB	●	●	●
154	電磁調理器	HT-J200HTF(H)	日立GLB	●	●	●
155	電磁調理器	HT-J200XTF(W)	日立GLB	●	●	●
156	電磁調理器	HT-J200HTWF(H)	日立GLB	●	●	●
157	電磁調理器	HT-J200XTWF(W)	日立GLB	●	●	●
158	電磁調理器	HT-J300HTF(H)	日立GLB	●	●	●
159	電磁調理器	HT-J300XTF(W)	日立GLB	●	●	●
160	電磁調理器	HT-J300HTWF(H)	日立GLB	●	●	●
161	電磁調理器	HT-J300XTWF(W)	日立GLB	●	●	●
162	電磁調理器	HT-K6K(K)	日立GLB	●	●	●
163	電磁調理器	HT-K6S(K)	日立GLB	●	●	●
164	電磁調理器	HT-K60S(S)	日立GLB	●	●	●
165	電磁調理器	HT-K8STF(S)	日立GLB	●	●	●
166	電磁調理器	HT-K8STWF(S)	日立GLB	●	●	●
167	電磁調理器	HT-K9HTF(H)	日立GLB	●	●	●

168	電磁調理器	HT-K9XTF(W)	日立GLB	●	●	●
169	電磁調理器	HT-K9HTWF(H)	日立GLB	●	●	●
170	電磁調理器	HT-K9XTWF(W)	日立GLB	●	●	●
171	電磁調理器	HT-K100HTF(H)	日立GLB	●	●	●
172	電磁調理器	HT-K100XTF(W)	日立GLB	●	●	●
173	電磁調理器	HT-K100HTWF(H)	日立GLB	●	●	●
174	電磁調理器	HT-K100XTWF(W)	日立GLB	●	●	●
175	電磁調理器	HT-K200HTF(H)	日立GLB	●	●	●
176	電磁調理器	HT-K200XTF(W)	日立GLB	●	●	●
177	電磁調理器	HT-K200HTWF(H)	日立GLB	●	●	●
178	電磁調理器	HT-K200XTWF(W)	日立GLB	●	●	●
179	電磁調理器	HT-K300HTF(H)	日立GLB	●	●	●
180	電磁調理器	HT-K300XTF(W)	日立GLB	●	●	●
181	電磁調理器	HT-K300HTWF(H)	日立GLB	●	●	●
182	電磁調理器	HT-K300XTWF(W)	日立GLB	●	●	●
183	電磁調理器	HT-L8STF(S)	日立GLB	●	●	●
184	電磁調理器	HT-L8STWF(S)	日立GLB	●	●	●
185	電磁調理器	HT-L9HTF(H)	日立GLB	●	●	●
186	電磁調理器	HT-L9XTF(W)	日立GLB	●	●	●
187	電磁調理器	HT-L9HTWF(H)	日立GLB	●	●	●
188	電磁調理器	HT-L9XTWF(W)	日立GLB	●	●	●
189	電磁調理器	HT-L100HTF(H)	日立GLB	●	●	●
190	電磁調理器	HT-L100XTF(W)	日立GLB	●	●	●
191	電磁調理器	HT-L100HTWF(H)	日立GLB	●	●	●
192	電磁調理器	HT-L100XTWF(W)	日立GLB	●	●	●
193	電磁調理器	HT-L200HTF(H)	日立GLB	●	●	●
194	電磁調理器	HT-L200XTF(W)	日立GLB	●	●	●
195	電磁調理器	HT-L200HTWF(H)	日立GLB	●	●	●
196	電磁調理器	HT-L200XTWF(W)	日立GLB	●	●	●
197	電磁調理器	HT-L300HTF(H)	日立GLB	●	●	●
198	電磁調理器	HT-L300XTF(W)	日立GLB	●	●	●
199	電磁調理器	HT-L300HTWF(H)	日立GLB	●	●	●
200	電磁調理器	HT-L300XTWF(W)	日立GLB	●	●	●
201	電磁調理器	HT-J7STF(S)	日立GLB	●	●	●
202	電磁調理器	HT-M60S(S)	日立GLB	●	●	●
203	電磁調理器	HT-M6S(K)	日立GLB	●	●	●
204	電磁調理器	HT-M6K(K)	日立GLB	●	●	●
205	電磁調理器	HT-M60ST(S)	日立GLB	●	●	●
206	電磁調理器	HT-M6ST(K)	日立GLB	●	●	●
207	電磁調理器	HT-M8STF(S)	日立GLB	●	●	●
208	電磁調理器	HT-M8STWF(S)	日立GLB	●	●	●
209	電磁調理器	HT-M8AKTF(K)	日立GLB	●	●	●

210	電磁調理器	HT-M8AKTWF(K)	日立GLB	●	●	●
211	電磁調理器	HT-M9HTF(H)	日立GLB	●	●	●
212	電磁調理器	HT-M9XTF(W)	日立GLB	●	●	●
213	電磁調理器	HT-M9HTWF(H)	日立GLB	●	●	●
214	電磁調理器	HT-M9XTWF(W)	日立GLB	●	●	●
215	電磁調理器	HT-M100HTF(H)	日立GLB	●	●	●
216	電磁調理器	HT-M100XTF(W)	日立GLB	●	●	●
217	電磁調理器	HT-M100HTWF(H)	日立GLB	●	●	●
218	電磁調理器	HT-M100XTWF(V)	日立GLB	●	●	●
219	電磁調理器	HT-M150KTF(K)	日立GLB	●	●	●
220	電磁調理器	HT-M150KTWF(K)	日立GLB	●	●	●
221	電磁調理器	HT-M200HTF(H)	日立GLB	●	●	●
222	電磁調理器	HT-M200XTF(W)	日立GLB	●	●	●
223	電磁調理器	HT-M200HTWF(H)	日立GLB	●	●	●
224	電磁調理器	HT-M200XTWF(V)	日立GLB	●	●	●
225	電磁調理器	HT-M300HTF(H)	日立GLB	●	●	●
226	電磁調理器	HT-M300XTF(W)	日立GLB	●	●	●
227	電磁調理器	HT-M300HTWF(H)	日立GLB	●	●	●
228	電磁調理器	HT-M300XTWF(V)	日立GLB	●	●	●
229	電磁調理器	HT-M350KTF(K)	日立GLB	●	●	●
230	電磁調理器	HT-M350KTWF(K)	日立GLB	●	●	●
231	電磁調理器	CS-G323B	三菱電機	●	●	●
232	電磁調理器	CS-G39HNS	三菱電機	●	●	●
233	電磁調理器	CS-G39HNWS	三菱電機	●	●	●
234	電磁調理器	CS-G30HNS	三菱電機	●	●	●
235	電磁調理器	CS-G30HNWS	三菱電機	●	●	●
236	電磁調理器	CS-T34BFR	三菱電機	●	●	●