




ゴミ箱ワゴン同梱部材	ゴミ箱ワゴン前板同梱部材
 ・ダストワゴンガイド 2個 ・ダストワゴンガイド取付ねじ (なべタッピンねじφ 3.5 × 20mm) 4本 ・ワゴンガイド取付・設置説明書 1枚	・ゴミ箱ワゴン取付ねじ (なべタッピンねじφ 4 × 32mm) 4本 ・ハンドル取手 1個 ※ハンドル取手タイプのみ ・取手取付ねじ (座付皿小ねじ) 2本 ※ハンドル取手タイプのみ ・取付・設置説明書 (本紙) 1枚

●組立て


- ① ゴミ箱ワゴン前板をキズが付かないように注意して養生材（段ボールなど）の上に置いてください。
ゴミ箱ワゴン前板の下穴にゴミ箱ワゴンフレームの通し孔から取付ねじ（なべタッピンねじφ 4 × 32mm）で4ヶ所固定してください。（図－1）
※ハンドル取手タイプの場合はゴミ箱ワゴン前板に同梱のハンドル取手を取付ねじ（座付皿小ねじ× 2本）で取り付けてください。（図－2）
- ② ゴミ箱ワゴンにゴミ箱を設置してご使用ください。（図－3）




（図－1）



（図－2）



※ライン取手タイプの場合はあらかじめ前板に取手が付いております。



（図－3）

●ワゴンガイドの取付

ゴミ箱ワゴンには、キャビネットの側板内側への傷付き防止の為、ワゴンガイドが同梱されています。
ゴミ箱ワゴンに同梱の「ダストワゴン取付・設置説明書」に従ってゴミ箱ワゴンを収納するキャビネットにワゴンガイドを取り付けてください。

●取扱い上のご注意

- ① 汚れた場合はやわらかい布で拭き取ってください。特に汚れのひどい場合は、ぬるま湯に中性洗剤をひたした布かスポンジで拭き取ってください。
- ② シンナー、ベンジンなどの溶剤でふきますと変色します。またタワシやクレンザーなどの粒子の粗いもので拭きますとツヤが落ちたり、傷ついたりします。絶対にご使用にならないでください。
- ③ ゴミ箱には合計15kgを超えるものを入れないでください。
- ④ 濡れた手で扉をさわったり、水がかかったまま放置すると、膨れたり、表面シートがはがれるおそれがあります。乾いた布で拭き取ってください。
- ⑤ ワゴンにはキャスターが付いています。床材によっては傷が付きやすいのでご注意ください。